

**Велосипедний комп'ютер дротовий
SunDing SD-581
спідометр, годинник, одометр,
автостарт, автостоп.**



15 Функцій:

- SPD — (SPeeD) Поточна швидкість (до 99,9 км/год);
- ODO — (ODOmeter) Загальний пробіг велосипеда (відраховується з моменту установки комп'ютера на велосипед) сума всіх відстаней, подоланих на велосипеді (до 99999 км);
- DST — (DiSTance) Дистанція, відстань, пройдену за поточну поїздку (в будь-який момент це свідчення можна обнулити) (від 0 до 9999 км);
- MXS — (MaXSpeed) Максимальна зафіксована швидкість за поточну поїздку;
- AVS — (Average Speed) Середня швидкість за поточну поїздку;
- TM — (Trip tiMe) Загальна тривалість поточної поїздки (при зупинках відлік часу припиняється, тобто враховується лише час, коли ви рухаєтеся);
- CLK — (CLOCK) - Годинник, поточний час (12 год / 24 год);
- Scan — Режим, при якому послідовно відображаються наступні показники: DST, MXS, AVS і TM (кожна висвічується протягом 4 сек)
- "+" "-" — (SPEED COMPARATOR) Компаратор, значок-індикатор, який вказує на те, що швидкість обертання педалей, нижче або вище ваша поточна швидкість, ніж середня за поїздку;
- Freeze Frame Memory Заморозка поточних показань комп'ютера;
- Установка швидкості — Км/год, Миля/год;
- Параметри кола шин — 0 мм ~ 9999 мм;
- Установка останнього значення одометра;
- Авто: вкл/викл;
- Оповіщення про технічне обслуговування.

Комплектація:

VELOКОМП'ЮТЕР, ДАТЧИК, КРІПЛЕННЯ, 6 СТЯЖОК.

Інструкція з налаштування велокомп'ютера:

Установка розміру колеса:

«2060» з'явиться на екрані, коли батарея буде вставлена, перша цифра буде блимати, вибрати правильну окружність колеса з таблиці.
Натисніть ЛІВУ кнопку, щоб вибрати значення, потім ПРАВУ щоб

зберегти значення (від 0 мм до 9999 мм). Натисніть ПРАВУ кнопку, щоб включити режим КМ/Ч.

Установка КМ/Ч і М/Ч:

Натисніть ПРАВУ кнопку, щоб вибрати КМ/Ч або М/Ч. Натисніть ЛІВУ кнопку, щоб зайти в режим готовності. Натисніть ЛІВУ кнопку для скасування і переходу в режим ГОДИН.

CLK mode Режим годин:

В режимі годин натисніть і утримуйте ЛІВУ кнопку протягом 3-х секунд для вибору 12h/24h. Ще раз короткочасно натисніть на ЛІВУ кнопку для вибору режиму 12h або 24h.

Натисніть ПРАВУ кнопку для переходу в режим УСТАНОВКИ ЧАСУ, коли індикатор кількості годин почне блимати, натисніть ЛІВУ кнопку для зміни годин.

Для продовження натисніть ПРАВУ кнопку, щоб перейти до установки хвилин, індикатор хвилин почне блимати, використовуйте ЛІВУ кнопку для зміни значення хвилин.

Після цього натисніть ПРАВУ кнопку для переходу в режим СПІДОМЕТРА.

Установка Останнього значення Одометра:

В режимі ODO (Загальний пробіг велосипеда) натисніть і утримуйте ЛІВУ кнопку протягом 2 секунд для встановлення значення ODO, початкове значення буде 0000.0.

Коли одна цифра почне блимати, натисніть ПРАВУ кнопку для зміни значення, потім ЛІВУ для збереження і переходу до наступного розряду.

(Після повторної установки батареї останнє значення може бути введено у відповідності зі значенням, яке було, перед установкою нової батареї)

Скидання значення ODO (Загальний пробіг велосипеда):

Натисніть ПРАВУ і ЛІВУ кнопки одночасно і утримуйте протягом 3 секунд для очищення ODO Загального пробігу та інших значень.

Скинутися значення розміру колеса і пробігу, показання годин залишаться без змін

SPD Поточна швидкість (Спідометр):

Поточна швидкість постійно відображається на екрані. Максимально можливе значення 99,9 км/год, точність + / 0,1 км/год.

"+" "-" Порівняння значень швидкості SPEED COMPARATOR

Протягом поїздки на екрані з'являється індикатор «+» або «-», що означає, що поточна швидкість більше або менше середнього значення швидкості за поїздку.

Одометр ODO Загальний пробіг велосипеда:

В режимі ODO повне відстань відображається на екрані (значення від 0.001 до 99999 км)

Натисніть ЛІВУ кнопку для переходу в режим DST (Дистанція, відстань, пройдено за поточну поїздки).

DST (Дистанція, відстань, пройдено за поточну поїздки):

В режимі DST відстань, пройдено за поточну поїздки, відображається в нижньому рядку (значення від 0 до 9999 км).

Для очищення значень поточної поїздки натисніть і утримуйте ЛІВУ кнопку протягом 5 секунд, значення DST (Дистанція, відстань, пройдено за поточну поїздки), MXS (Максимальна зафіксована швидкість за поточну поїздки), AVS (Середня швидкість за поточну поїздки), TM (Загальна тривалість поточної поїздки) будуть скинуті в 0. Натисніть ЛІВУ кнопку для переходу в режим MXS (Максимальна зафіксована швидкість за поточну поїздки).

MXS (Максимальна зафіксована швидкість за поточну поїздки):

Відображається максимальна швидкість за поточну поїздки.

Для скидання утримуйте в цьому режимі ЛІВУ кнопку протягом 5 секунд (також скинуться DST, MXS, AVS, TM)

Для переходу до AVS (Середня швидкість за поточну поїздки) натисніть ЛІВУ кнопку.

AVS (Середня швидкість за поточну поїздки):

Відображення середньої швидкості руху за поїздки

Для скидання утримуйте в цьому режимі ЛІВУ кнопку 5 секунд (також скинуться DST, MXS, AVS, TM)

Для переходу до TM (Загальна тривалість поточної) натисніть ЛІВУ кнопку.

TM Загальна тривалість поточної поїздки:

TM Загальна тривалість поточної поїздки (при зупинках відлік часу призупиняється, тобто враховується тільки час, коли ви рухаєтесь).
Значення від 0:00:00 до 9:59:59.

Для скидання утримуйте в цьому режимі ЛІВУ кнопку 5 секунд (також обнуляться DST, MXS, AVS, TM)

Для переходу в наступний режим натисніть ЛІВУ кнопку.

SKAN:

Режим, при якому послідовно відображаються такі показники: DST, MXS, AVS и TM (кожен висвічується протягом 4 сек).

Натисніть ПРАВУ кнопку для переходу в РЕЖИМ ГОДИННИКА

Sleep Mode Сплячий режим:

Якщо сигнал з датчика не надходить протягом 5 хвилин, пристрій переходить в сплячий режим, на екрані залишаються показання годин.

Freeze Frame Memory Заморозка поточних показань комп'ютера:

Натисніть ЛІВУ кнопку у будь-який час, всі свідчення «заморозяться». З'явиться миготливе значення ТМ (Загальна тривалість поточної поїздки). ПРАВОЮ кнопкою можна перемикатися між іншими значеннями.

Натисніть ЛІВУ кнопку для виходу з режиму заморожування.

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК:

Використовуйте ПРАВУ кнопку для перемикання режимів ODO, DST, MXS, AVS, ТМ, SCAN (DST, MXS, AVS, ТМ і CLOCK).

ЛІВА кнопка використовується тільки для перемикання в режим ЗАМОРОЗКИ ПОКАЗАНЬ (Freeze Frame Memory)